



Einrichtung des Birch Barcodescanners BS-915U

Zur Einrichtung des Barcodescanners benötigen Sie das Handbuch des Scanners, das Sie zusammen mit dem Gerät erhalten haben. Die Angaben der Seitenzahlen beziehen sich auf Version 3.8 des Handbuches. Die Seitennummerierung kann sich u.U. geändert haben. Achten Sie daher beim Scannen der Codes darauf, dass die hier angegebene Bezeichnung mit der des gescannten Codes übereinstimmt!

Setzen Sie das Gerät zuerst auf die Werkseinstellungen zurück. Scannen Sie dazu folgende Barcodes auf Seite 9: **Start Configuration** (%\$+/ 3), **Set All Defaults** (%\$+/ 2), **End Configuration** (%\$+/ 4), **Save Parameters** (%\$+/ 0)

Der Scanner wurde nun auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt und die eigentliche Konfiguration kann beginnen. Scannen Sie dazu folgende Codes in der genannten Reihenfolge:

| Seite | Funktion | Bereich |
|-------|---|--|
| 9 | Start Configuration (%\$+/ 3) | Setup Commands |
| 63 | 1st Set (%500+) | Setup Insertion - Select Insertion Set Number |
| 65 | All Codes (%51S+) | Setup Insertion - Symbolgies Selection |
| 68 | 0 | Decimal Value |
| 68 | 1 | Decimal Value |
| 66 | Character Position to be Inserted (%520+) | Setup Insertion |
| 69 | STX (02) | ASCII Tables |
| 66 | Characters to be Inserted (%530+) | Setup Insertion |
| 9 | End Configuration (%\$+/ 4) | Setup Commands |
| 9 | Save Parameters (%\$+/ 0) | Setup Commands |
| 9 | Start Configuration (%\$+/ 3) | Setup Commands |
| 16 | CR (%7S0+) | Output Characters Parameters - Select Terminator |
| 9 | End Configuration (%\$+/ 4) | Setup Commands |
| 9 | Save Parameters (%\$+/ 0) | Setup Commands |

Der Scanner ist somit für die Verwendung in PV:MANAGER konfiguriert. Bitte beachten Sie, dass die Barcodeunterstützung über „**Extras | Optionen (nur für diesen Rechner)...**“ auf der Registerkarte *Barcode* aktiviert werden muss, um in PV:MANAGER Barcodes und Barcodescanner verwenden zu können!