



## Einrichtung des Honeywell Barcodescanners MS9535

Zur Einrichtung des Barcodescanners benötigen Sie das Handbuch des Scanners, das Sie zusammen mit dem Gerät erhalten haben. Die Angaben der Seitenzahlen beziehen sich auf Version 00-02544 Rev J des Handbuches. Die Seitennummerierung kann sich u.U. geändert haben. Achten Sie daher beim Scannen der Codes darauf, dass die hier angegebene Bezeichnung mit der des gescannten Codes übereinstimmt!

Setzen Sie das Gerät zuerst auf die Werkseinstellungen zurück. Scannen Sie dazu den folgenden Barcode auf Seite 1-2: **Recall Defaults**

Der Scanner wurde nun auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt und die eigentliche Konfiguration kann beginnen. Scannen Sie dazu folgende Codes in der genannten Reihenfolge:

Seite	Funktion	Bereich
1-1	Enter/Exit Configuration	Bar Code Configuration Methods
8-1	Configurable <b>Prefix</b> Character #1	User Configurable Prefixes, All Data
16-1	Code Byte <b>1</b>	Code Bytes 0-9
16-1	Code Byte <b>7</b>	Code Bytes 0-9
16-1	Code Byte <b>5</b>	Code Bytes 0-9
8-1	Configurable <b>Prefix</b> Character #2	User Configurable Prefixes, All Data
16-1	Code Byte <b>0</b>	Code Bytes 0-9
16-2	Code Byte <b>9</b>	Code Bytes 0-9
16-2	Code Byte <b>8</b>	Code Bytes 0-9
8-9	Configurable <b>Suffix</b> Character #1	User Configurable Suffixes, All Data
16-1	Code Byte <b>1</b>	Code Bytes 0-9
16-1	Code Byte <b>2</b>	Code Bytes 0-9
16-2	Code Byte <b>9</b>	Code Bytes 0-9
1-1	Enter/Exit Configuration	Bar Code Configuration Methods

Der Scanner ist somit für die Verwendung in PV:MANAGER konfiguriert. Bitte beachten Sie, dass die Barcodeunterstützung über „**Extras | Optionen (nur für diesen Rechner)...**“ auf der Registerkarte *Barcode* aktiviert werden muss, um in PV:MANAGER Barcodes und Barcodescanner verwenden zu können!