

Einrichtung des Birch Barcodescanners BS-915U

Zur Einrichtung des Barcodescanners benötigen Sie das Handbuch des Scanners, das Sie zusammen mit dem Gerät erhalten haben. Die Angaben der Seitenzahlen beziehen sich auf Version 3.8 des Handbuches. Die Seitennummerierung kann sich u.U. geändert haben. Achten Sie daher beim Scannen der Codes darauf, dass die hier angegebene Bezeichnung mit der des gescannten Codes übereinstimmt!

Setzen Sie das Gerät zuerst auf die Werkseinstellungen zurück. Scannen Sie dazu folgende Barcodes auf Seite 9: **Start Configuration** (%\$/ 3), **Set All Defaults** (%\$/ 2), **End Configuration** (%\$/ 4), **Save Parameters** (%\$/ 0)

Der Scanner wurde nun auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt und die eigentliche Konfiguration kann beginnen. Scannen Sie dazu folgende Codes in der genannten Reihenfolge:

Seite	Funktion	Bereich
9	Start Configuration (%\$/ 3)	Setup Commands
63	1st Set (%500+)	Setup Insertion - Select Insertion Set Number
65	All Codes (%51S+)	Setup Insertion - Symbolgies Selection
68	0	Decimal Value
68	1	Decimal Value
66	Character Position to be Inserted (%520+)	Setup Insertion
69	STX (02)	ASCII Tables
66	Characters to be Inserted (%530+)	Setup Insertion
9	End Configuration (%\$/ 4)	Setup Commands
9	Save Parameters (%\$/ 0)	Setup Commands
9	Start Configuration (%\$/ 3)	Setup Commands
16	CR (%7S0+)	Output Characters Parameters - Select Terminator
9	End Configuration (%\$/ 4)	Setup Commands
9	Save Parameters (%\$/ 0)	Setup Commands

Der Scanner ist somit für die Verwendung in reprodoc Werkstattsoftware konfiguriert. Bitte beachten Sie, dass die Barcodeunterstützung über „**Extras | Optionen (nur für diesen Rechner)...**“ auf der Registerkarte *Barcode* aktiviert werden muss, um in reprodoc Werkstattsoftware Barcodes und Barcodescanner verwenden zu können!